

Technische Beschreibung

Gefahr

Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	469277
----------------------------	--------

Versions



Grau



Schwarz

Merkmale

- ✓ Einfache Alternative zu Mörtel
- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Frostsicher
- ✓ Farbecht

Produktmerkmale

USP's

- Für so gut wie alle Steinsorten
- Innen und außen
- Mörtel und Fuge in Einem

Anwendung

Brickfix wurde speziell zum Verkleben von so gut wie allen Beton- und Backsteinsorten entwickelt. Der Klebemörtel ist in 2 Farben erhältlich und sowohl innen als auch außen in

Schichtdicken zwischen 2 und 6 mm anwendbar, abhängig von dem gewünschten optischen Ergebnis. Brickfix ist somit sowohl Mörtel als auch Fuge. Bei dünnen Schichtdicken ist der Leim kaum sichtbar.

Platzierung

Vorbereitung/Verarbeitung/Nachbehandlung

- Benötigtes Material: Eimer, Wanne, Rührer, Kelle/Spritzbeutel, Fugeneisen.
- Beginnen Sie stets waagerecht.
- Rühren Sie die gewünschte Menge Kleber an, indem Sie erst Wasser in die Wanne geben und anschließend das Pulver hinzugeben (± 3 l Wasser auf 15 kg Pulver).
- Mind. 4 Min. gründlich mischen, bis eine klumpenfreie Masse entsteht.
- Die gewünschte Menge Kleber direkt mit einer Kelle/einem Spritzbeutel auf die zu verleimenden Steine auftragen. Nach Wahl sowohl Stoß- als auch Lagerfuge mit Kleber versehen. Am besten sollten Sie auch die Rückseite der Steine mit Kleber einschmieren.

- Anschließend die Steine platzieren und fest andrücken.
- Überquellenden Kleber an der Seite anziehen lassen und nach $\pm$ 25 Minuten mit einem Fugeneisen bis zur gewünschten Fugentiefe auskratzen. Nicht ausgehärteten Kleber nie mit einer Bürste oder Wasser entfernen.
- Brickfix nicht mit anderen Materialien außer Wasser vermischen.
- Untergrunds- und Umgebungstemperatur: $> 0\text{ }^{\circ}\text{C} < 35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Verarbeitungszeit: 4 Stunden.
- Schützen Sie frische Bauwerke vor Sonne, Wind, Regen und Frost.

Verbrauch

Ca. 5 kg/m², abhängig von der Größe des Steins und der Schichtdicke (siehe Katalog).

Reinigung

Das Material sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit

Überdacht und trocken lagern. In der originalen, verschlossenen (das Pulver ist feuchtigkeitsempfindlich) Verpackung: 12 Monate haltbar.